



# DECLARACION DE PRESTACIONES CE ..... N° DN15-06

MARCADO CE PARA LLAVES DE OBTURADOR ESFERICO ACCIONADAS MANUALMENTE BAJO EL REGLAMENTO UE 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Llaves <b>DN 15</b>	Mop <b>5 Bar</b>	Temp. <b>-40°C a 60°C</b>	para gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia
conexiones roscadas ISO-228, tipo Macho-Macho, Macho-Hembra y para polietileno Ø20 o Ø32			

CÓDIGO	TIPO	ROSCA	MANDO
7800100200	Montante	3/4" M-M	Palanca
780010020S	Montante	3/4" M-M	Palanca
7800101200	Montante	3/4" M-M	Mariposa
7800160200	Montante con patas	3/4" M-M	Palanca
780016020S	Montante con patas	3/4" M-M	Palanca
7800161200	Montante con patas	3/4" M-M	Mariposa
7810170200	Recta contador	3/4" M-H	Palanca
781017020S	Recta contador	3/4" M-H	Palanca
7810171200	Recta contador	3/4" M-H	Mariposa
7810180200	Escuadra contador	3/4" M-H	Palanca
781018020S	Escuadra contador	3/4" M-H	Palanca
7810181200	Escuadra contador	3/4" M-H	Mariposa
7820150200	Interior, anclaje y patas	3/4" M-M	Mariposa
782015020L	Interior, anclaje y patas	3/4" M-M	Mariposa
7820151200	Interior, anclaje y patas	3/4" M-M	Mariposa
7830162000	Llave PE Ø20	3/4" M	Mariposa
7830163200	Llave PE Ø32	3/4" M	Mariposa

	ENSAYO	RESULTADO
4.1	Clases de presión	Conforme
5.3	Tolerancias dimensional.	Conforme
5.7	Resistencia altas temp.	No aplicable
6.2	Estanqueidad	Conforme
6.3	Caudal Nominal	Conforme
6.4	Par de maniobra	Conforme
6.5	Torsión y Flexión	Conforme
6.6	Reacción al fuego	PND
6.8	Resistencia del tope	Conforme
6.9	Despren. sustanc. peligr.	PND
7.6.1	Envejecimiento	Conforme
7.6.2	Resistencia bajas temp.	Conforme
7.6.3	Resistencia niebla salina	No aplicable
7.6.4	Resistencia humedad	No aplicable

PND: Prestación no determinada

### NOTA:

En algún caso, existe un mismo producto con la variante de tener una marca adicional. Se representa con los nueve primeros dígitos de su código exactamente iguales al producto base, siendo distinto el último dígito, el cual normalmente está representado por una letra. El hecho de que un producto tenga una marca adicional, no significa en ningún caso, la omisión de ninguna de las marcas requeridas en las Normas que le son de aplicación.

J. PARETA, S.A. en calidad de fabricante de las Llaves de obturador esférico accionadas manualmente, declara que las llaves mencionadas y detalladas anteriormente, cumplen con los requisitos exigibles en la Norma **UNE 60718:2011**, y en la Norma **EN331:1998 + EN331:1998/A1:2010**, según las disposiciones del **anexo ZA** de la citada normativa y bajo el **sistema de verificación 3**, dentro de los límites prescritos para su utilización, aplicando las directrices para el ensayo de tipo inicial prescrito en la vigente norma, tal y como se acredita en los informes de ensayos **20154001321/20-1**, **20154001321/20-2**, **20154001321/20-3**, **20164000210/20-1** y **20164000210/20-2**, realizados y expedidos por el laboratorio acreditado CATIM, sito en la Rua dos Plátanos, número 197 de la ciudad de PORTO (4100-414) en PORTUGAL.

Para que conste a efectos oportunos se extiende la presente declaración de prestaciones CE.

J. PARETA, S.A.

Dirección Técnica



## INSTALACIÓN

- Comprobar que los tubos de la instalación receptora a la que se va a colocar la llave estén exentos de gas o de cualquier producto o sustancia inflamable, así como de cualquier otro producto que pueda dañar las partes vitales de los elementos de estanqueidad. Es obligatorio hacer un barrido de las tuberías de la instalación, previamente a la colocación de la llave, garantizando a ausencia de cuerpos o elementos extraños que puedan dañar el sistema de cierre y de estanqueidad de la llave.
- Conectar la llave al aparato de red o a la tubería utilizando siempre los elementos de estanqueidad y accesorios de conexión adecuados para cada tipo de llave. Dichos accesorios tienen que cumplir con las especificaciones de las reglamentaciones y normas exigidas por la reglamentación vigente. En el caso de utilizarse accesorios que requieran de operaciones de soldadura, NO efectuar nunca dichas operaciones con el accesorio conectado a la llave, ya que el exceso de temperatura podría dañar sus partes vitales de aseguramiento de la estanqueidad. Asimismo, asegurarse también de retirar las partes del accesorio que sean de caucho o susceptibles de padecer daños en una operación de soldadura.
- Conectar siempre la llave por sus extremos de conexión diseñados para este propósito. NO hacerlo por el cuerpo, cuello o mando.
- NUNCA golpear la llave por ninguna de sus partes bajo ningún concepto.
- NO alterar ni modificar ninguna parte de la llave ni de sus componentes.
- Una vez concluida la instalación, es obligatorio efectuar las pruebas de estanqueidad exigidas por la reglamentación vigente. Estas pruebas siempre tienen que ser previas a la puesta en servicio del aparato o red.

## SISTEMA DE BLOQUEO DEL MANDO

- 1 Girar el mando en sentido de las agujas del reloj y asegurarse que la llave está en posición CERRADO.
- 2 Desenroscar la tuerca o tornillo que sujeta al mando hasta liberarla totalmente del eje.
- 3 Extraer el mando de la llave.
- 4 Girar el mando 180 grados.
- 5 Colocar de nuevo el mando a la llave, asegurando que la uña de tope de giro quede insertada en el encaje de bloqueo que posee el cuello del cuerpo.
- 6 Colocar de nuevo la tuerca o tornillo y enroscar hasta el final, quedando el mando asegurado y bloqueado. En el caso de llaves con anclaje automático de seguridad, el dispositivo de bloqueo se encuentra en el propio mando. No obstante, el procedimiento de bloqueo es el mismo detallado anteriormente.

## FUNCIONAMIENTO

- Para el cierre del flujo, actuar sobre el mando mediante un giro en el sentido de las agujas del reloj. Éste debe quedar en posición perpendicular al sentido del flujo.
- Para la apertura del flujo, actuar sobre el mando mediante un giro en el sentido contrario a las agujas del reloj. Éste debe quedar en posición paralela al sentido del flujo. En los modelos con anclaje automático de seguridad (bloqueo de apertura), se debe presionar sobre el mando para liberar dicho bloqueo y seguidamente girarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Para preservar el buen funcionamiento de la llave, es absolutamente necesario que esta no permanezca en posiciones intermedias de apertura o cierre bajo ningún concepto.
- Se recomienda proceder a realizar los movimientos de apertura y cierre de la llave, como mínimo una vez al mes.

## VERIFICACIONES PERIÓDICAS

- No se requiere de operaciones de mantenimiento. Sólo se recomienda proceder a realizar los movimientos de apertura y cierre de la llave como mínimo una vez al mes, tal y como se prescribe en el apartado de FUNCIONAMIENTO.
- Durante la vida útil de la llave, tendrán que efectuarse las verificaciones de ausencia de fugas exigidas por la reglamentación vigente.
- Comprobar de forma periódica que el funcionamiento de la llave es correcto, principalmente los movimientos de apertura y cierre de la misma.
- Comprobar también de forma periódica el aspecto general de la llave, asegurando que no existan partes deterioradas de la misma.

## ADVERTENCIAS

- Cualquier deterioro o rotura de una llave o parte de ella requiere la sustitución completa de la misma.
- El deterioro de cualquier parte de una llave significa el no cumplimiento de los requisitos de la normativa.
- Asegurarse que la llave es la adecuada para el aparato o red al cual instalamos, y que le permite el caudal necesario para la utilización prevista.
- Todas las instalaciones tienen que realizarse de acuerdo con los códigos de prácticas existentes, leyes locales y reglamentaciones nacionales aprobadas.
- Para comprobar la ausencia de fugas en la instalación, NO UTILIZAR NUNCA llamas o cualquier sustancia o producto inflamable o susceptible de incendio o explosión.
- No utilizar nunca bajo ningún concepto esta llave para un uso distinto al que ha estado diseñada y fabricada.